

Pocketbong User Manual

Wir gratulieren dir zum Kauf unseres Produktes!

Um möglichst viel Spaß bei der Anwendung zu haben, findest du nachstehend eine Gebrauchsanweisung. Sie informiert dich über den sachgemäßen Aufbau und enthält einige Tricks und Tipps für eine einfachere Handhabung.

Es ist wichtig, dass du die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme genau durchliest. Ansonsten – bei nicht sachgemäßer Anwendung – können wir nicht für die Garantie des Produktes einstehen!

Anleitung

• Ziehe den Deckel, welcher mit dem Pocketbong Logo versehen ist, von dem Gehäuse ab. Den Deckel kannst du als Tabakmischbecher verwenden sowie unterhalb der Bong aufstecken.

• Nimm anschließend das 4-teilige Chillum aus dem Inneren der Bong.

Auseinander ziehen

• Nimm das kleinste sowie das größte Ende der Bong in deine linke und rechte Hand und ziehe jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Beim Einrasten der einzelnen Verbindungen hört man ein leises Klicken.

Es ist durchaus möglich das einzelne Verbindungen bei diesem Vorgang nicht sofort einrasten, daher:

• Umschließe die Bong mit beiden Händen bei der jeweiligen Verbindung und ziehe die Ringe einzeln auseinander bis die Verbindung eingerastet ist.

Die unteren beiden Verbindungen rasten etwas schwerer ein, da die Bong hier mit Wasser befüllt wird, und diese abdichten müssen.

☞ Solltest du die einzelnen Ringe zu fest auseinander ziehen, sodass du zwei Teile in der Hand hältst, empfehlen wir, die Verbindung zwischen 3. und 4. Ring (von unten gezählt) vorsichtig zu trennen. So kannst du die Ringe von unten her in der richtigen Reihenfolge wieder einzufügen.


• Sobald alle Ringe eingerastet sind, drehe das Flash Loch auf die von dir gewünschte Position.

Chillum

① Nimm die beiden Röhrchen und verschraube sie miteinander. Das Teil mit der kleinen Auskerbung ist der obere Teil, auf diesen wird die Hülse wie dargestellt aufgesetzt.

② Anschließend schraubst du das Hütchen nur leicht auf das Röhrchen. Ein bis zwei Umdrehungen reichen vorerst.

③ Stecke nun das zusammengebaute Chillum mit der kleinen Auskerbung (als Halbkreis auf dem oberen Röhrchen zu erkennen) schräg nach oben in die Bong.



Wichtig ist, dass du das Chillum schräg einführst, um eine möglichst lange Lebensdauer deiner Bong zu gewährleisten und diese möglichst lange exakt abdichtet.

④ Die Auskerbung dient als Sicherung: sobald diese auf der Innenseite der Bong eingerastet ist, schraubst du das Hütchen mit den noch fehlenden Umdrehungen leicht zu, bis es hält und dichtet.

☞ Am Anfang hilft es wenn du das zusammengebaute Chillum vor dem Einsetzen etwas mit Öl oder Schmierseife benetzt. So kannst du es leichter einführen!

Fertig – Deine Bong ist voll einsatzbereit.

Reinigung

Du kannst deine Bong zusammen geklappt, auseinander gezogen oder in die einzelnen Ringe zerlegt in die Spülmaschinen geben bzw. per Hand säubern. Das Chillum kannst du ebenfalls in der Spülmaschine waschen oder es händisch mit einem Pfeifenputzer reinigen.

☞ Zum Zerlegen empfehlen wir, die Verbindung zwischen 3. und 4. Ring (von unten gezählt) zu trennen. Danach kannst du die jeweils kleineren Ringe einfach von unten herausnehmen. Beim erneuten Zusammenfügen hilft es, jeweils einen Ring kalt werden zu lassen (etwa im Gefrierfach) so kannst du die Ringe einfacher wieder zusammen stecken.

Eine gute Reinigung ist wichtig, denn sollten sich Verunreinigungen zwischen den einzelnen Ringen befinden, werden diese dadurch möglicherweise undicht.

Wir wünschen dir nun viel Spaß mit deiner Pocketbong!

Weitere Informationen und ein ausführliches F.A.Q findest du auf unserer Website: www.pocketbong.com

pocketbong®
www.pocketbong.com